Quick Start Guide

HU36511

⚠ DANGER: This Quick Start Guide is not a substitute for reading the operator's manual.
To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product.

ITEMS INCLUDED:

Operator's Manual
Engine Lubricant

ITEMS NEEDED:

Utility Knife
7/16 in., 9/16 in. and 1/2 in. Socket Wrench
7/16 in., 9/16 in. and 1/2 in. Box End Wrench
Oil Funnel
Unleaded Fuel

1 UNPACK GENERATOR



(a) Do not attempt to lift generator out of the carton. Cut each corner of the carton to open and lay carton flat.
(b) Prior to assembly check to ensure you have all the included items.

If items are missing or damaged call 1-866-340-3912.

2 BASIC ASSEMBLY

(a) Move generator to a flat, level surface.
(b) If desired, install frame support and wheels with enclosed hardware. See pages 11-12 of the operator's manual for instructions.

3 ADD LUBRICANT AND FUEL



(a) Move generator ouside to a flat, level surface.
(b) Remove oil cap/dipstick.
(c) Use a funnel to pour the supplied lubricant into the engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick. Use caution to avoid spilling.
(d) Replace oil cap/dipstick.
(e) Remove fuel cap and fill with REGULAR UNLEADED fuel. Do not overfill. Keep maximum fuel level 1 inch below the top of the fuel tank.
(f) Replace fuel cap.



4 MOVE GENERATOR TO SAFE OPERATING LOCATION

(a) Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.



⚠ DANGER

Using a generator indoors WILL KILL YOU IN MINUTES.

Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.

NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.

Only use OUTSIDE and far away from windows, doors, and vents.

5 START GENERATOR

(a) Turn fuel valve to the ON position.
(b) Move choke lever fully to the right.
(c) Select the ON position on the engine switch.
(d) Start generator by slowly pulling on the recoil starter grip until resistance is felt. Then pull cord rapidly to overcome compression to start engine.
(e) Slowly move choke lever fully to the left as engine warms.





6 USING GENERATOR

(a) With generator running, power is now provided to the receptacles.
(b) Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.

WARNING: DO NOT overload generator or electrical cords.



7 SHUT DOWN AND STORAGE PROCEDURES

(a) Before shutting engine off, unplug all electrical loads.
(b) Turn fuel valve to OFF.
(c) Turn engine switch to OFF.
(d) If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to the operator's manual for further instructions.

For questions or clarification on these Quick Start Guide instructions, contact us at 1-866-340-3912.

Product style and configuration may vary.

987000-727
6-23-09 (REV:01)

Guía inicial rápida

HU36511

ARTÍCULOS INCLUIDOS:

Manual del Operador
Lubricante Moteur

ARTÍCULOS NECESARIOS:

Cuchillo utilitario

Llave de cubo de 7/16 in., 9/16 in. and 1/2 in.

Llave cerrada de 7/16 in., 9/16 in. and 1/2 in.

Embudo para lubricante

Combustible sin plomo

1 DESEMBALE EL GENERADOR



(a) No intente levantar el generador para sacarlo de la caja. Corte cada uno de los bordes de la caja para abrirla y extenderla sobre el piso.

(b) Antes del armado, verifique que estén todos los artículos incluidos.

Si faltan artículos o están dañados, llame al 1-866-340-3912.

2 ARMADO BÁSICO

(a) Traslade el generador hacia una superficie plana y nivelada.

(b) Si se desea, instale la mango, la ayuda del soporte del armazón, y las ruedas con hardware incluido. Vea las páginas 11-12 del manual del operador para las instrucciones.

⚠ PELIGRO: Comprender el Procedimiento de arranque del motor no equivale a leer el manual del operador.
Para reducir el riesgo de lesiones y la muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

3 AGREGUE LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE



(a) Traslade el generador hacia una superficie plana y nivelada en el exterior.

(b) Retire tapa / varilla para medir el lubricante.

(c) Use un embudo para verter en el motor el lubricante provisto. Llene a la marca superior del varilla del nivel del lubricante. Tenga cuidado para evitar derrames.

(d) Vuelva a colocar tapa / varilla para medir el lubricante.



(e) Retire la tapa de combustible y llene el tanque con combustible COMÚN SIN LOMO. No llene de más. Mantenga un nivel máximo de combustible a 1 de pulgada por debajo de la parte superior del tanque de combustible.

4 TRASLADE EL GENERADOR HACIA UN LUGAR SEGURO

(a) (a) Lleve el generador a una superficie exterior, plana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y tomas de ventilación.




⚠ PELIGRO
Usar un generador en el interior PUEDE MATARLO EN POCOS MINUTOS.
Los gases de escape del generador contienen monóxido de carbono. Es un veneno que no puede verse ni olerse.
NUNCA lo use dentro de su hogar o del garaje, INCLUSO con las puertas y las ventanas abiertas.
Sólo utilícelo AL AIRE LIBRE y lejos de ventanas, puertas y respiraderos.

5 ENCIENDA EL GENERADOR

(a) Coloque la válvula para combustible en la posición ON (encendido).

(b) Mueva la palanca del ahogador totalmente hacia la derecha.

(c) Seleccione la posición ON en el interruptor del motor.

(d) Encienda el generador tirando lentamente de la mango del arrancador retráctil hasta sentir una resistencia. Luego tire de la cuerda rápidamente para vencer la compresión para arrancar el motor.

(e) Mueva lentamente la palanca ahogador totalmente hacia la izquierda a medida que el motor se caliente.





6 USO DEL GENERADOR

(a) Con el generador en funcionamiento, se suministra energía a las tomas de corriente.

(b) Conecte los artículos que desea alimentar, usando únicamente cables de extensión con conexión a tierra.

ADVERTENCIA: NO sobrecargue el generador ni los cables eléctricos.



7 PROCEDIMIENTOS DE APAGADO Y ALMACENAMIENTO

(a) Antes de apagar el motor, desconecte todas las cargas eléctricas.

(b) Gire la válvula de combustable a la posición OFF.

(c) Gire el interruptor del motor a la posición OFF.

(d) Si necesita almacenar el generador durante más de 30 días, consulte las instruccionnes correspondientes en el manual del operador.

Si tiena alguna pregunta o necesita alguna aclaración respecto de las intrucciones de esta Guía inicial rápida, comuníquese con nosotros al:

1-866-340-3912.

El estilo y la configuratión del producto pueden variar.